

	SOFT RESET	HARD RESET
LES GPS GLOBALMAP LES COMBINES LCX et LMS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre l'appareil OFF <hr/> 2. Appuyer et rester appuyé sur la touche PAGES <hr/> 3. Appuyer et rester appuyé sur la touche POWER <hr/> 4. Relâcher les boutons quand la carte USA apparaît sur l'écran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre l'appareil OFF <hr/> 2. Appuyer et rester appuyé sur les touches ZIN et ZOUT en même temps <hr/> 3. Appuyer et rester appuyé sur la touche POWER <hr/> 4. Relâcher les boutons quand la carte USA apparaît à l'écran
LMF 200		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre l'appareil <hr/> 2. Appuyer et rester appuyé sur la touche UP <hr/> 3. Allumer l'appareil <hr/> 4. Relâcher la touche UP quand l'écran affiche la page Test <hr/> 5. Eteindre l'appareil
LMF 400		<ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre l'appareil <hr/> 2. Appuyer et rester appuyé sur la touche DOWN <hr/> 3. Allumer l'appareil <hr/> 4. Relâcher la touche DOWN quand l'écran affiche la page Test <hr/> 5. Eteindre l'appareil