

PLIAGE D'UN PNEU SOUPLE

TUTORIEL ÉTABLI PAR BORIS.B pour pneuboat.com

CE TUTORIEL EST POUR CEUX QUI SOUHAITENT PLIER LEUR PNEU UNE FOIS LA SAISON TERMINÉE OU POUR LE TRANSPORTER SI VOUS N'AVEZ PAS DE REMORQUE.

1ère ÉTAPE: ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PNEU SOIT BIEN PROPRE, RINCER ET SEC.

2ème étape: ENLEVER LE MONTEUR, LE PLANCHER, ET LES RAMES. UNE FOIS CETTE ÉTAPE COMMENCER AVANT DE POURSUIVRE, METEZ VOS PNEUS SUR UN GRAND CARTON OU UN TISSU ÉPAIS POUR QU'IL NE SOIT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LE SOL

3ème ÉTAPE: DÉGONFLEZ LES BOUDINS. DÉBLOQUEZ LES VALVES EN LES POUSSANT TOUT EN TOURNANT D'UN QUART. DÉGONFLEZ LES BOUDINS ARRIÈRE EN PREMIER, CELA FACILITERA LE PLIAGE POUR LA PROCHAINE ÉTAPE.

4ème ÉTAPE: DÉGONFLEZ LE BATEAU TOTALEMENT AVEC UNE POMPE ÉLECTRIQUE OU MANUELLE EN PRENANT SOIN DE LE FAIRE SUR CHAQUE VALVE



5ème ÉTAPE: PLIER LES DEUX CONES SUR LE TABLEAU ARRIÈRE COMME MONTRE SUR LA PHOTO. VOUS VOULEZ QUE LES BOUDINS REPLIÉS NE SOIENT PAS PLUS LARGES QUE LE TABLEAU ARRIÈRE



6ÈME ÉTAPE: ROULEZ L'AVANT DU PNEU VERS LE TABLEAU ARRIÈRE FAIRE UN OU DEUX PLIS. ROULEZ LE TABLEAU ARRIÈRE ET GLISSEZ LE TABLEAU ARRIÈRE SOUS LE PLI DU TABLEAU AVANT



7ème ÉTAPE: PLIEZ LE BATEAU COMPACT



8eme ÉTAPE: PLACEZ LE BATEAU PLIE DANS LE SAC DE RANGEMENT

